



ELETTRODOMESTICI

LA TENUTA
AGRITUR apartments

LAVASTOVIGLIE



- 1) caricare le stoviglie nel cestello
- 2) inserire il detersivo (e il brillantante) nell'apposito scomparto
- 3) premere il tasto di **ACCENSIONE**
- 4) selezionare il **PROGRAMMA** con il relativo tasto
- 5) la lavastoviglie partirà in automatico alla chiusura dell'oblò
- 6) al termine del programma, l'oblò si apre e rimarrà socchiuso

PROGRAMMI:

- 1) ECO: sporco normale, ammollo + lavaggio a 50 °C, durata 227 min.
- 2) sporco normale, ammollo + lavaggio a 65 °C, durata 90 min.
- 3) sporco intenso, ammollo + lavaggio a 70 °C, durata 160 min.
- 4) sporco fresco, lavaggio a 60-65 °C, durata 30 min.
- 5) ammollo, durata 15 min. NON usare detersivi con questo programma

LAVATRICE

